Subaru

	Modelo anual actualizado	Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
XV/Crosstek [11-]	2018-2020	●	●	●		●		●	●				●	
Regeneración, filtro de partículas diésel	2018-2020	●												
Relé del ventilador del radiador	2018-2020	●												
Relé de bomba de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba de aire secundaria	2018-2020	●												
Corte de inyección	2018-2020	●												
Programación del inyector	2018-2020	●												
Electroválvula de control de purga	2018-2020	●												
Reset de servicio de aceite	2018-2020	●												
Aprendizaje de turbo	2018-2020	●												
Electroválvula, ventilación del tanque	2018-2020	●												
Electroválvula de descarga del turbocompresor	2018-2020	●												
Activar la trampilla de cierre de aire	2018-2020	●												
Resetear la tasa de acumulación de hollín en el DPF	2018-2020	●												
Aprendizaje de la bomba de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje de la cantidad de inyección del inyector de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje del ángulo de apertura de la válvula de EGR	2018-2020	●												
Display del código del inyector	2018-2020	●												
Solenoide de conmutación de presión de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba auxiliar de combustible	2018-2020	●												
Calibración del obturador de rejilla activa	2018-2020	●												
Relé del compresor de A/C	2018-2020	●												
Aprendizaje del sensor de flujo de aire	2018-2020	●												
Electroválvula 1 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula 2 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula de intercambio de presión interna del depósito	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 1	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 2	2018-2020	●												
Válvula de conmutación de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Bomba de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Calibración de ángulo de dirección	2018-2020		●											
Comprobación de VDC	2018-2020		●											
Modo de control de secuencia del ABS	2018-2020		●											
Establecer la posición de punto muerto del sensor de ángulo de dirección y el punto “0” del sensor G lateral	2018-2020		●											
Estado de la dirección asistida	2018-2020			●										
Corrección de la temperatura del aire	2018-2020			●										

Subaru

Modelo anual actualizado		Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Corrección de la eficiencia media del combustible	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de segundo nivel	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de seguridad trasero	2018-2020			●										
Aprendizaje del ID del sensor de rueda	2018-2020												●	
Outback [15-]	2018-2020	●	●	●	●	●		●	●				●	●
Regeneración, filtro de partículas diésel	2018-2020	●												
Relé del ventilador del radiador	2018-2020	●												
Relé de bomba de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba de aire secundaria	2018-2020	●												
Corte de inyección	2018-2020	●												
Programación del inyector	2018-2020	●												
Electroválvula de control de purga	2018-2020	●												
Reset de servicio de aceite	2018-2020	●												
Aprendizaje de turbo	2018-2020	●												
Electroválvula, ventilación del tanque	2018-2020	●												
Electroválvula de descarga del turbocompresor	2018-2020	●												
Activar la trampilla de cierre de aire	2018-2020	●												
Resetear la tasa de acumulación de hollín en el DPF	2018-2020	●												
Aprendizaje de la bomba de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje de la cantidad de inyección del inyector de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje del ángulo de apertura de la válvula de EGR	2018-2020	●												
Display del código del inyector	2018-2020	●												
Solenoide de conmutación de presión de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba auxiliar de combustible	2018-2020	●												
Calibración del obturador de rejilla activa	2018-2020	●												
Relé del compresor de A/C	2018-2020	●												
Aprendizaje del sensor de flujo de aire	2018-2020	●												
Electroválvula 1 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula 2 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula de intercambio de presión interna del depósito	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 1	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 2	2018-2020	●												
Válvula de conmutación de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Bomba de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Calibración de ángulo de dirección	2018-2020		●											

Subaru

	Modelo anual actualizado	Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Comprobación de VDC	2018-2020		●											
Modo de control de secuencia del ABS	2018-2020		●											
Establecer la posición de punto muerto del sensor de ángulo de dirección y el punto “0” del sensor G lateral	2018-2020		●											
Estado de la dirección asistida	2018-2020			●										
Corrección de la temperatura del aire	2018-2020			●										
Corrección de la eficiencia media del combustible	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de segundo nivel	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de seguridad trasero	2018-2020			●										
Rodaje del compresor variable	2018-2020				●									
Aprendizaje del ID del sensor de rueda	2018-2020												●	
Legacy [15-]	2018-2020	●	●	●	●	●		●	●				●	●
Regeneración, filtro de partículas diésel	2018-2020	●												
Relé del ventilador del radiador	2018-2020	●												
Relé de bomba de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba de aire secundaria	2018-2020	●												
Corte de inyección	2018-2020	●												
Programación del inyector	2018-2020	●												
Electroválvula de control de purga	2018-2020	●												
Reset de servicio de aceite	2018-2020	●												
Aprendizaje de turbo	2018-2020	●												
Electroválvula, ventilación del tanque	2018-2020	●												
Electroválvula de descarga del turbocompresor	2018-2020	●												
Activar la trampilla de cierre de aire	2018-2020	●												
Resetear la tasa de acumulación de hollín en el DPF	2018-2020	●												
Aprendizaje de la bomba de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje de la cantidad de inyección del inyector de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje del ángulo de apertura de la válvula de EGR	2018-2020	●												
Display del código del inyector	2018-2020	●												
Solenoide de conmutación de presión de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba auxiliar de combustible	2018-2020	●												
Calibración del obturador de rejilla activa	2018-2020	●												
Relé del compresor de A/C	2018-2020	●												
Aprendizaje del sensor de flujo de aire	2018-2020	●												
Electroválvula 1 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula 2 de control de purga del depósito	2018-2020	●												

Subaru

	Modelo anual actualizado	Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Electroválvula de intercambio de presión interna del depósito	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 1	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 2	2018-2020	●												
Válvula de conmutación de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Bomba de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Calibración de ángulo de dirección	2018-2020		●											
Comprobación de VDC	2018-2020		●											
Modo de control de secuencia del ABS	2018-2020		●											
Establecer la posición de punto muerto del sensor de ángulo de dirección y el punto “0” del sensor G lateral	2018-2020		●											
Estado de la dirección asistida	2018-2020			●										
Corrección de la temperatura del aire	2018-2020			●										
Corrección de la eficiencia media del combustible	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de segundo nivel	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de seguridad trasero	2018-2020			●										
Rodaje del compresor variable	2018-2020				●									
Aprendizaje del ID del sensor de rueda	2018-2020												●	
Impreza [16-]	2018-2020	●	●	●	●	●		●	●				●	●
Regeneración, filtro de partículas diésel	2018-2020	●												
Relé del ventilador del radiador	2018-2020	●												
Relé de bomba de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba de aire secundaria	2018-2020	●												
Corte de inyección	2018-2020	●												
Programación del inyector	2018-2020	●												
Electroválvula de control de purga	2018-2020	●												
Reset de servicio de aceite	2018-2020	●												
Aprendizaje de turbo	2018-2020	●												
Electroválvula, ventilación del tanque	2018-2020	●												
Electroválvula de descarga del turbocompresor	2018-2020	●												
Activar la trampilla de cierre de aire	2018-2020	●												
Resetear la tasa de acumulación de hollín en el DPF	2018-2020	●												
Aprendizaje de la bomba de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje de la cantidad de inyección del inyector de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje del ángulo de apertura de la válvula de EGR	2018-2020	●												
Display del código del inyector	2018-2020	●												
Solenoide de conmutación de presión de combustible	2018-2020	●												

Subaru

	Modelo anual actualizado	Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Relé de la bomba auxiliar de combustible	2018-2020	●												
Calibración del obturador de rejilla activa	2018-2020	●												
Relé del compresor de A/C	2018-2020	●												
Aprendizaje del sensor de flujo de aire	2018-2020	●												
Electroválvula 1 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula 2 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula de intercambio de presión interna del depósito	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 1	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 2	2018-2020	●												
Válvula de conmutación de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Bomba de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Calibración de ángulo de dirección	2018-2020		●											
Comprobación de VDC	2018-2020		●											
Modo de control de secuencia del ABS	2018-2020		●											
Establecer la posición de punto muerto del sensor de ángulo de dirección y el punto “0” del sensor G lateral	2018-2020		●											
Estado de la dirección asistida	2018-2020			●										
Corrección de la temperatura del aire	2018-2020			●										
Corrección de la eficiencia media del combustible	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de segundo nivel	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de seguridad trasero	2018-2020			●										
Rodaje del compresor variable	2018-2020				●									
Aprendizaje del ID del sensor de rueda	2018-2020												●	
Forester [13-]	2018-2020	●	●	●	●	●		●	●	●			●	
Regeneración, filtro de partículas diésel	2018-2020	●												
Relé del ventilador del radiador	2018-2020	●												
Relé de bomba de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba de aire secundaria	2018-2020	●												
Corte de inyección	2018-2020	●												
Programación del inyector	2018-2020	●												
Electroválvula de control de purga	2018-2020	●												
Reset de servicio de aceite	2018-2020	●								●				
Aprendizaje de turbo	2018-2020	●												
Electroválvula, ventilación del tanque	2018-2020	●												
Electroválvula de descarga del turbocompresor	2018-2020	●												
Activar la trampilla de cierre de aire	2018-2020	●												

Subaru

Modelo anual actualizado		Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Resetear la tasa de acumulación de hollín en el DPF	2018-2020	●												
Aprendizaje de la bomba de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje de la cantidad de inyección del inyector de combustible	2018-2020	●												
Aprendizaje del ángulo de apertura de la válvula de EGR	2018-2020	●												
Display del código del inyector	2018-2020	●												
Solenoide de conmutación de presión de combustible	2018-2020	●												
Relé de la bomba auxiliar de combustible	2018-2020	●												
Calibración del obturador de rejilla activa	2018-2020	●												
Relé del compresor de A/C	2018-2020	●												
Aprendizaje del sensor de flujo de aire	2018-2020	●												
Electroválvula 1 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula 2 de control de purga del depósito	2018-2020	●												
Electroválvula de intercambio de presión interna del depósito	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 1	2018-2020	●												
Válvula de combinación de aire secundario 2	2018-2020	●												
Válvula de conmutación de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Bomba de comprobación de fugas por evaporación	2018-2020	●												
Calibración de ángulo de dirección	2018-2020		●											
Comprobación de VDC	2018-2020		●											
Modo de control de secuencia del ABS	2018-2020		●											
Establecer la posición de punto muerto del sensor de ángulo de dirección y el punto “0” del sensor G lateral	2018-2020		●											
Estado de la dirección asistida	2018-2020			●										
Corrección de la temperatura del aire	2018-2020			●										
Corrección de la eficiencia media del combustible	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de segundo nivel	2018-2020			●										
Advertencia de cinturón de seguridad trasero	2018-2020			●										
Rodaje del compresor variable	2018-2020				●									
Aprendizaje del ID del sensor de rueda	2018-2020												●	