

Mini

Modelo anual actualizado

Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
--------	-------	------------	----	---------	-------------	------------	---------------	---------	----	------------	------	------

Reset de la adaptación del filtro de partículas diesel	2021	●										
Sangrado del sistema de combustible	2021	●										
Medición de funcionamiento suave	2021	●										
Adaptación de la válvula de control de presión de rail	2021	●										
Reset de adaptación del valor medio de cantidad	2021	●										
Bujía de incandescencia, adaptación	2021	●										
Adaptación del actuador de la trampilla de remolino	2021	●										
Ajuste del control de incandescencia	2021	●										
Reset de la adaptación válvula de control de la cantidad	2021	●										
Resetear adaptación del sensor de presión de rail	2021	●										
Sensor de presión de retorno de escape de adaptación antes del turbocompresor	2021	●										
Resetear adaptaciones	2021	●										
Configurar posición de instalación en la válvula de retorno de escape	2021	●										
Reajustar valor de corrección de los inyectores	2021	●										
Puesta a punto del sistema electrónico de control de la bomba de combustible	2021	●										
Activar el aprendizaje de desplazamiento angular entre el cigüeñal y el árbol de levas	2021	●										
Regeneración de filtros de partículas (fuera y conducción)	2021	●										
Reajustar valor de adaptación de rueda de incremento	2021	●										
Aprendizaje de bujías de incandescencia	2021	●										
Reajuste de adaptación del refrigerador de recirculación de los gases de escape	2021	●										
Desactivar automáticamente el arranque/la parada de motor del modo de ensamblaje (MSA)	2021	●										
Sangrado del sistema de frenos	2021	●										
Arranque inicial del freno de estacionamiento	2021	●										
Calibración del ángulo de la dirección (para vehículos sin dirección activa)	2021	●										
Control de confusión de las líneas de freno	2021	●										
Ajuste de la unidad DSC	2021	●										
Resetear el modo de producción del control de presión de los neumáticos	2021	●										
Ajuste de los sensores del motor dinámico	2021	●										
Puesta a punto de la unidad DSC	2021	●										
Sensor de puesta en servicio para el movimiento del pedal de freno	2021	●										
Activar modo servicio freno de mano automático	2021	●										
Desactivar modo servicio freno de mano automático	2021	●										
Purga de frenos para circunstancias especiales	2021	●										
Desactivar modo de servicio y freno de mano de arranque	2021	●										
Activar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021				●							
Desactivar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021				●							

Mini

Modelo anual actualizado

Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
--------	-------	------------	----	---------	-------------	------------	---------------	---------	----	------------	------	------

Ajuste de los motores reguladores	2021			●								
Calibración de los motores reguladores	2021			●								
Montaje trampilla motores	2021			●								
Desbloquear el calefactor de estacionamiento	2021			●								
Aprendizaje de componentes	2021				●							
Comprobación del nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021				●							
Reset de adaptaciones de la caja de cambios automática	2021				●							
Resetear funciones de aprendizaje	2021				●							
Aprendizaje de la posición de punto muerto	2021				●							
Ajuste el nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021				●							
Posición aprendida P	2021				●							
Prueba de la bomba eléctrica integrada (IEP)	2021				●							
Sustitución del embrague doble	2021				●							
Sustitución de la unidad de control - EGS	2021				●							
Adaptación de la bomba hidráulica de los actuadores del embrague	2021				●							
Reinicio del valor de desgaste del aceite de transmisión	2021				●							
Adaptación de los tambores de conmutación	2021				●							
Inicialización del pestillo del techo	2021						●					
Identificación de activación de alarma	2021						●					
Iniciando el techo solar corredizo/elevable	2021						●					
Reset Cas	2021						●					
Resetear unidad de control	2021						●					
Sensor de lluvia, inicialización	2021						●					
Ajuste del nivel de altura	2021						●					
Inicialización de la ventana frontal	2021						●					
Inicialización de la ventana trasera	2021						●					
Bloqueo/liberación de llaves	2021						●					
Cambiar el número de personalización del control remoto	2021						●					
Lectura del estado de la llave	2021						●					
Iniciación del ajuste de la columna de dirección eléctrica	2021						●					
Ventanas de modo de ensamblaje/desensamblaje	2021						●					
Habilitar/deshabilitar modo de revisión del limpiaparabrisas	2021						●					
Borrar toda la información personal en la función de teléfono	2021						●					
Aprendizaje del intermitente, electrónica de los faros delanteros	2021						●					
Prueba de funcionamiento, control de palanca de faros de la FLEL	2021						●					
Prueba de funcionamiento, control de palanca de faros FLER	2021						●					

Mini

Modelo anual actualizado

		Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Desactivar automáticamente el arranque/la parada de motor del modo de ensamblaje (MSA)	2021	●												
Sangrado del sistema de frenos	2021		●											
Arranque inicial del freno de estacionamiento	2021		●											
Calibración del ángulo de la dirección (para vehículos sin dirección activa)	2021		●											
Control de confusión de las líneas de freno	2021		●											
Ajuste de la unidad DSC	2021		●											
Resetear el modo de producción del control de presión de los neumáticos	2021		●											
Ajuste de los sensores del motor dinámico	2021		●											
Puesta a punto de la unidad DSC	2021		●											
Sensor de puesta en servicio para el movimiento del pedal de freno	2021		●											
Activar modo servicio freno de mano automático	2021		●											
Desactivar modo servicio freno de mano automático	2021		●											
Purga de frenos para circunstancias especiales	2021		●											
Desactivar modo de servicio y freno de mano de arranque	2021		●											
Activar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021				●									
Desactivar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021				●									
Ajuste de los motores reguladores	2021				●									
Calibración de los motores reguladores	2021				●									
Montaje trampilla motores	2021				●									
Desbloquear el calefactor de estacionamiento	2021				●									
Aprendizaje de componentes	2021					●								
Comprobación del nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021					●								
Reset de adaptaciones de la caja de cambios automática	2021					●								
Resetear funciones de aprendizaje	2021					●								
Aprendizaje de la posición de punto muerto	2021					●								
Ajuste el nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021					●								
Posición aprendida P	2021					●								
Prueba de la bomba eléctrica integrada (IEP)	2021					●								
Sustitución del embrague doble	2021					●								
Sustitución de la unidad de control - EGS	2021					●								
Adaptación de la bomba hidráulica de los actuadores del embrague	2021					●								
Reinicio del valor de desgaste del aceite de transmisión	2021					●								
Adaptación de los tambores de conmutación	2021					●								
Inicialización del pestillo del techo	2021								●					
Identificación de activación de alarma	2021								●					
Iniciando el techo solar corredizo/elevable	2021								●					

Mini

Modelo anual actualizado

Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
--------	-------	------------	----	---------	-------------	------------	---------------	---------	----	------------	------	------

Reset de adaptación del valor medio de cantidad	2021	●										
Bujía de incandescencia, adaptación	2021	●										
Adaptación del actuador de la trampilla de remolino	2021	●										
Ajuste del control de incandescencia	2021	●										
Reset de la adaptación válvula de control de la cantidad	2021	●										
Resetear adaptación del sensor de presión de raíl	2021	●										
Sensor de presión de retorno de escape de adaptación antes del turbocompresor	2021	●										
Resetear adaptaciones	2021	●										
Configurar posición de instalación en la válvula de retorno de escape	2021	●										
Reajustar valor de corrección de los inyectores	2021	●										
Puesta a punto del sistema electrónico de control de la bomba de combustible	2021	●										
Activar el aprendizaje de desplazamiento angular entre el cigüeñal y el árbol de levas	2021	●										
Regeneración de filtros de partículas (fuera y conducción)	2021	●										
Reajustar valor de adaptación de rueda de incremento	2021	●										
Aprendizaje de bujías de incandescencia	2021	●										
Reajuste de adaptación del refrigerador de recirculación de los gases de escape	2021	●										
Desactivar automáticamente el arranque/la parada de motor del modo de ensamblaje (MSA)	2021	●										
Sangrado del sistema de frenos	2021	●										
Arranque inicial del freno de estacionamiento	2021	●										
Calibración del ángulo de la dirección (para vehículos sin dirección activa)	2021	●										
Control de confusión de las líneas de freno	2021	●										
Ajuste de la unidad DSC	2021	●										
Resetear el modo de producción del control de presión de los neumáticos	2021	●										
Ajuste de los sensores del motor dinámico	2021	●										
Puesta a punto de la unidad DSC	2021	●										
Sensor de puesta en servicio para el movimiento del pedal de freno	2021	●										
Activar modo servicio freno de mano automático	2021	●										
Desactivar modo servicio freno de mano automático	2021	●										
Purga de frenos para circunstancias especiales	2021	●										
Desactivar modo de servicio y freno de mano de arranque	2021	●										
Activar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021			●								
Desactivar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021			●								
Ajuste de los motores reguladores	2021			●								
Calibración de los motores reguladores	2021			●								
Montaje trampilla motores	2021			●								
Desbloquear el calefactor de estacionamiento	2021			●								

Mini

Modelo anual actualizado

Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
--------	-------	------------	----	---------	-------------	------------	---------------	---------	----	------------	------	------

Aprendizaje de componentes	2021				●							
Comprobación del nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021				●							
Reset de adaptaciones de la caja de cambios automática	2021				●							
Resetear funciones de aprendizaje	2021				●							
Aprendizaje de la posición de punto muerto	2021				●							
Ajuste el nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021				●							
Posición aprendida P	2021				●							
Prueba de la bomba eléctrica integrada (IEP)	2021				●							
Sustitución del embrague doble	2021				●							
Sustitución de la unidad de control - EGS	2021				●							
Adaptación de la bomba hidráulica de los actuadores del embrague	2021				●							
Reinicio del valor de desgaste del aceite de transmisión	2021				●							
Adaptación de los tambores de conmutación	2021				●							
Inicialización del pestillo del techo	2021						●					
Identificación de activación de alarma	2021						●					
Iniciando el techo solar corredizo/elevable	2021						●					
Reset Cas	2021						●					
Resetear unidad de control	2021						●					
Sensor de lluvia, inicialización	2021						●					
Ajuste del nivel de altura	2021						●					
Inicialización de la ventana frontal	2021						●					
Inicialización de la ventana trasera	2021						●					
Bloqueo/liberación de llaves	2021						●					
Cambiar el número de personalización del control remoto	2021						●					
Lectura del estado de la llave	2021						●					
Iniciación del ajuste de la columna de dirección eléctrica	2021						●					
Ventanas de modo de ensamblaje/desensamblaje	2021						●					
Habilitar/deshabilitar modo de revisión del limpiaparabrisas	2021						●					
Abrir puerta del maletero	2021						●					
Inicializar techo blando	2021						●					
Módulo del techo descapotable de modo servicio	2021						●					
Borrar toda la información personal en la función de teléfono	2021						●					
Aprendizaje del intermitente, electrónica de los faros delanteros	2021						●					
Prueba de funcionamiento, control de palanca de faros de la FLEL	2021						●					
Prueba de funcionamiento, control de palanca de faros FLER	2021						●					
Adaptación de parada final	2021						●					

Mini

Modelo anual actualizado

Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
--------	-------	------------	----	---------	-------------	------------	---------------	---------	----	------------	------	------

Sangrado del sistema de frenos	2021	•										
Arranque inicial del freno de estacionamiento	2021	•										
Calibración del ángulo de la dirección (para vehículos sin dirección activa)	2021	•										
Control de confusión de las líneas de freno	2021	•										
Ajuste de la unidad DSC	2021	•										
Resetear el modo de producción del control de presión de los neumáticos	2021	•										
Ajuste de los sensores del motor dinámico	2021	•										
Puesta a punto de la unidad DSC	2021	•										
Sensor de puesta en servicio para el movimiento del pedal de freno	2021	•										
Activar modo servicio freno de mano automático	2021	•										
Desactivar modo servicio freno de mano automático	2021	•										
Purga de frenos para circunstancias especiales	2021	•										
Desactivar modo de servicio y freno de mano de arranque	2021	•										
Activar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021			•								
Desactivar protección de funcionamiento del compresor de AC	2021			•								
Ajuste de los motores reguladores	2021			•								
Calibración de los motores reguladores	2021			•								
Montaje trampilla motores	2021			•								
Desbloquear el calefactor de estacionamiento	2021			•								
Aprendizaje de componentes	2021				•							
Comprobación del nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021				•							
Reset de adaptaciones de la caja de cambios automática	2021				•							
Resetear funciones de aprendizaje	2021				•							
Aprendizaje de la posición de punto muerto	2021				•							
Ajuste el nivel de aceite de la caja de cambios automática	2021				•							
Posición aprendida P	2021				•							
Prueba de la bomba eléctrica integrada (IEP)	2021				•							
Sustitución del embrague doble	2021				•							
Sustitución de la unidad de control - EGS	2021				•							
Adaptación de la bomba hidráulica de los actuadores del embrague	2021				•							
Reinicio del valor de desgaste del aceite de transmisión	2021				•							
Adaptación de los tambores de conmutación	2021				•							
Inicialización del pestillo del techo	2021						•					
Identificación de activación de alarma	2021						•					
Iniciando el techo solar corredizo/elevable	2021						•					
Reset Cas	2021						•					

