







# Opel

## Modelo anual actualizado

		Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Aprendizaje de bomba de alta presión o válvula de regulación de caudal	2020-2021	●												
Sustitución de la unidad hidráulica	2020-2021		●											
Inicialización de los inyectores	2020-2021	●												
Inicialización del freno de mano eléctrico. Coloca las mordazas de frenos motorizadas en la posición nominal	2020-2021		●											
Programación del código del inyector	2020-2021	●												
Programación del inyector	2020-2021	●												
Reinicialización de inyectores	2020-2021	●												
Autenticación del transpondedor de llave	2020-2021								●					
Sustitución de sensor lambda	2020-2021	●												
Limitando electroválvula 1	2020-2021		●											
Limitando electroválvula 2	2020-2021		●											
Bloqueo del ordenador	2020-2021							●						
Calibración del sensor de aceleración longitudinal	2020-2021		●											
Sustitución de mariposa motorizada	2020-2021	●												
Adaptación del sensor de posición de punto muerto	2020-2021	●												
Regeneración del filtro de partículas	2020-2021	●												
Sustitución del filtro de partículas	2020-2021	●												
Relé de alimentación	2020-2021										●			
Sustitución del precatalizador	2020-2021	●												
Imprimación del circuito de combustible	2020-2021	●												
Programación de paradas del turbocompresor	2020-2021	●												
Programación de los topes de la válvula de mariposa	2020-2021	●												
Programación de las paradas de la válvula EGR	2020-2021	●												
Programando límites mariposa	2020-2021	●												
Sensor de lluvia, inicialización	2020-2021								●					
Reactivar función de aplicación automática del freno de estacionamiento eléctrico	2020-2021		●											
Reactivación de la función de Parada y Arranque	2020-2021	●												
Bomba de recirculación	2020-2021		●											
Reconexión de la batería de accesorios tras sustitución de un componente de parada y arranque	2020-2021	●												
Rellenado de tubo con aditivo	2020-2021	●												
Conducto de llenado con aditivos (sin UCE de aditivos externa)	2020-2021	●												
Regeneración	2020-2021	●												
Reinicialización tras sustituir el inyector de urea	2020-2021	●												
Reiniciar los fallos relacionados con los interruptores de potencia internos de la batería de tracción	2020-2021										●			
Reiniciar las celdas de la batería de tracción por advertencia de baja tensión	2020-2021										●			
Relé de bloqueo de estacionamiento	2020-2021										●			



















