

SEAT

Modelo anual actualizado

Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
--------	-------	------------	----	---------	-------------	------------	---------------	---------	----	------------	------	------

Reajuste de pistones (antes de servicio)	2020	●									●	
Inicialización del sensor de ángulo de dirección	2020	●									●	
Test conducción ESP	2020	●									●	
Compensación a cero del sensor del módulo ESP	2020	●									●	
Adaptación del tiempo de embrague	2020	●									●	
Ajuste básico del control de presión de neumáticos	2020	●									●	
Reset del sensor de presión de freno	2020	●									●	
Unidad hidráulica ABS del modo de test de diagnosis de salida	2020	●									●	
Activación del indicador de la función de EPB	2020	●									●	
Activación del indicador rojo de advertencia de ESC	2020	●									●	
Activación del freno de mano, cerrando	2020	●									●	
Datos del intervalo de revisión - límite inferior de tiempo hasta la próxima revisión	2020		●									
Datos de intervalo de servicio – carga térmica	2020		●									
Reset del intervalo de servicio de aceite	2020		●									
Datos intervalo servicio - distancia recorrida desde última inspección	2020		●									
Datos intervalo servicio - días desde última inspección	2020		●									
Datos intervalo servicio - calidad aceite	2020		●									
Datos intervalo servicio - contenido carbón	2020		●									
Datos intervalo servicio - límite inferior de distancia para la próxima inspección	2020		●									
Datos intervalo servicio - límite superior de distancia para la próxima inspección	2020		●									
Datos intervalo servicio - límite superior en tiempo para la próxima inspección	2020		●									
Cambio de idioma	2020		●									
Datos del intervalo de revisión - límite máximo de tiempo servicio / servicio adicional	2020		●									
Datos del intervalo de revisión - distancia máximo hasta el siguiente servicio por kilometraje / servicio adicional	2020		●									
Datos de intervalo de servicio - distancia viajada desde el último servicio por kilometraje / servicio adicional	2020		●									
Datos de intervalo de servicio - días desde el último tiempo de servicio / servicio adicional	2020		●									
Datos del intervalo de servicio - límite superior de tiempo hasta la próxima inspección (intervalo de servicio permanente)	2020		●									
Datos del intervalo de servicio - límite superior de distancia hasta la próxima inspección (intervalo de servicio permanente)	2020		●									
Aprendizaje de los motores de regulación de posiciones finales	2020			●								
Nuevo direccionamiento de los motores de regulación	2020			●								
Inicialización del compresor de AC / control de eficiencia de refrigeración	2020			●								
Desbloquear calefactor auxiliar	2020			●								
Bujía de incandescencia con control de llama	2020			●								
Bomba de regulación	2020			●								
Bomba de circulación	2020			●								
Ventilador de aire de combustión	2020			●								

SEAT

Modelo anual actualizado

		Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Función de control de estacionamiento/calefactor extra	2020				●									
Comprobar la tasa de entrega de combustible de la bomba de medición	2020				●									
Comprobación del nivel de aceite	2020					●								
Sensor de posición de calibración	2020					●								
Calibración del sensor de selección de marchas	2020					●								
Adaptación del punto de deslizamiento del embrague	2020					●								
Unidad de cambio de marchas, reseteo del punto de acción	2020					●								
Establecer ajuste básico de información de la instalación de CAN	2020					●								
Mover la palanca selectora de marchas a la posición de punto muerto	2020					●								
Ajuste básico de Mechatronic	2020					●								
Test de conducción después del ajuste básico	2020					●								
1. Calibración de la bomba hidráulica auxiliar de la caja de cambios -V552.	2020					●								
2. Calibración de los sensores de recorrido -G487 - G490.	2020					●								
3. Calibración de las válvulas del embrague -N215 -N216.	2020					●								
4. Adaptación de los puntos de contacto del embrague.	2020					●								
5. Calibración del sensor de marcha -G676.	2020					●								
Reajustar todos los valores aprendidos.	2020					●								
Llenar ATF	2020					●								
Drenar ATF	2020					●								
Comprobar nivel ATF	2020					●								
Selector de marcha convencional y configuración básica de embrague doble	2020					●								
Desacoplador KO para configuración básica de motor eléctrico	2020					●								
Configuración básica de la bomba hidráulica	2020					●								
Configuración básica de caja de cambios	2020					●								
1. Establecer la configuración básica de la información de instalación de CAN	2020					●								
2. Configuración básica de la mecatrónica	2020					●								
3. Prueba de conducción después del ajuste básico	2020					●								
Activación de modo de transporte	2020								●					
Desactivación de modo de transporte	2020								●					
Concordancia de la batería	2020								●					
Calibración de sensor de ángulo de dirección	2020								●					
Resetear los valores de adaptación	2020								●					
Adaptación de posición final, elevalunas eléctrico delantero	2020								●					
Adaptación de posición final, elevalunas eléctrico trasero	2020								●					
Ajuste básico del pestillo trasero	2020								●					
Ajuste de la configuración de las luces	2020								●					

