Isuzu bus

Modelo anual actualizado		Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Novo / Novociti Euro 4/5	2006-2013	●	●			●								
Luz de aviso del ABS OFF	2006-2013		●											
Electroválvula de ASR	2006-2013		●											
Deshabilitar tercer freno (ralentizador)	2006-2013		●											
Electroválvula de ABS frontal izquierda	2006-2013		●											
Electroválvula de ABS frontal derecha	2006-2013		●											
Control de la electroválvula de la mariposa de admisión	2006-2013	●												
Programar instalación de ABS	2006-2013					●								
Programar relación de marchas final	2006-2013					●								
Programar velocidad del motor de petición de PTO	2006-2013					●								
Programar marcha del velocímetro	2006-2013					●								
Programar compensación del neumático	2006-2013					●								
Programar tamaño del neumático	2006-2013					●								
Electroválvula de ABS trasera izquierda	2006-2013		●											
Electroválvula de ABS trasera derecha	2006-2013		●											
Test de electroválvulas	2006-2013		●											
Novo / Novociti Euro 6	2013-2020	●	●			●								
Regeneración del DPF (DPD)	2013-2020	●												
Presión de rail de combustible	2013-2020	●												
Válvula de corte de combustible	2013-2020	●												
Control de la electroválvula de la mariposa de admisión	2013-2020	●												
Programar instalación de ABS	2013-2020					●								
Programar elevación de la plataforma de trabajo	2013-2020					●								
Programar tipo de motor	2013-2020					●								
Programar relación de marchas final	2013-2020					●								
Programar velocidad del motor de petición de PTO	2013-2020					●								
Programar marcha del velocímetro	2013-2020					●								
Programar compensación del neumático	2013-2020					●								
Programar tamaño del neumático	2013-2020					●								
Programar tipo de transmisión	2013-2020					●								
Citiport Euro 4/5	2007-2013	●				●								
Test de clic del solenoide de aire de la unidad de dosificación de AdBlue	2007-2013	●												

Isuzu bus

	Modelo anual actualizado	Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Relé del calefactor de AdBlue	2007-2013	●												
Medición AdBlue	2007-2013	●												
Test de fugas de AdBlue®	2007-2013	●												
Reajuste del filtro postratamiento	2007-2013	●												
Mantenimiento de postratamiento	2007-2013	●												
Test de válvula de alimentación de aire	2007-2013	●												
Límite mínimo de velocidad del control de crucero	2007-2013	●												
Configuración del interruptor de control de crucero, compensación del conductor	2007-2013	●												
Desactivación de cilindro	2007-2013	●												
Reajuste del recuento de purgas del sistema de dosificación de líquidos de escape diésel	2007-2013	●												
Módulo de dosificación, test	2007-2013	●												
Invalidación de la válvula del actuador de control electrónico del combustible	2007-2013	●												
Reinicio limitado de la protección del motor	2007-2013	●												
Desconexión de protección del motor	2007-2013	●												
Desconexión de protección del motor, desactivación manual	2007-2013	●												
Comprobación de fuga de combustible	2007-2013	●												
Protección bajar marcha - Bajar marcha máxima velocidad del vehículo (carga pesada del motor)	2007-2013	●												
Protección bajar marcha - Bajar marcha máxima velocidad del vehículo (carga ligera del motor)	2007-2013	●												
Adaptación del ralentí	2007-2013	●												
Desconexión del ralentí	2007-2013	●												
Calibración del temporizador de desconexión de ralentí	2007-2013	●												
Velocidad máxima de control de crucero	2007-2013	●												
Reset de la revisión del aceite	2007-2013	●												
Regeneración del filtro de partículas	2007-2013	●												
Interruptor adicional de velocidad PTO	2007-2013	●												
Carga máxima del motor PTO	2007-2013	●												
Velocidad PTO máxima	2007-2013	●												
Velocidad PTO máxima del vehículo	2007-2013	●												
Velocidad mínima PTO	2007-2013	●												
Índice de la rampa PTO	2007-2013	●												
Interruptor de velocidad de reanudación PTO	2007-2013	●												
Interruptor de velocidad establecida PTO	2007-2013	●												
Octavo dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Quinto dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												

Isuzu bus

	Modelo anual actualizado	Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Primer dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Cuarto dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Segundo dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Séptimo dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Sexto dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Tercer dispositivo de velocidad PTO	2007-2013	●												
Leyendo datos estadísticos	2007-2013					●								
Eje trasero, ratio bajo	2007-2013	●												
Reajuste NOx (óxido de nitrógeno)	2007-2013	●												
Regulador de velocidad en carretera, límite inferior	2007-2013	●												
Regulador de velocidad en carretera, velocidad máxima de aceleración del vehículo	2007-2013	●												
Regulador de velocidad en carretera, velocidad máxima de del vehículo	2007-2013	●												
Regulador de velocidad en carretera, regulador inteligente de velocidad en carretera	2007-2013	●												
Regulador de velocidad en carretera, límite superior	2007-2013	●												
Límite de velocidad en carretera	2007-2013	●												
Datos de servicio	2007-2013	●												
Ajustar hora/fecha	2007-2013	●												
Tamaño del neumático	2007-2013	●												
Información del viaje	2007-2013	●												
Reseteo de la información de recorrido	2007-2013	●												
Calibración de actuador electrónico del turbocompresor de geometría variable	2007-2013	●												
Instalación de actuador electrónico del turbocompresor de geometría variable	2007-2013	●												
Exceso de velocidad del vehículo 1	2007-2013	●												
Exceso de velocidad del vehículo 2	2007-2013	●												
Antisellado del sensor de velocidad del vehículo	2007-2013	●												
Nivel de sensibilidad del antisellado del sensor de velocidad del vehículo	2007-2013	●												
Fuente de velocidad del vehículo, velocidad máxima del motor sin fuente de velocidad del vehículo	2007-2013	●												
Fuente de velocidad del vehículo, número de dientes de la rueda de sonidos del eje de cola	2007-2013	●												
Escribir VIN	2007-2013	●												
Citiport Euro 6	2013-2020	●				●								
Test de fugas de AdBlue®	2013-2020	●												
Reajuste del filtro postratamiento	2013-2020	●												
Mantenimiento de postratamiento	2013-2020	●												

Isuzu bus

	Modelo anual actualizado	Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Test de válvula de alimentación de aire	2013-2020	●												
Límite mínimo de velocidad del control de crucero	2013-2020	●												
Configuración del interruptor de control de crucero, compensación del conductor	2013-2020	●												
Desactivación de cilindro	2013-2020	●												
Reajuste del recuento de purgas del sistema de dosificación de líquidos de escape diésel	2013-2020	●												
Módulo de dosificación, test	2013-2020	●												
Invalidación de la válvula del actuador de control electrónico del combustible	2013-2020	●												
Reinicio limitado de la protección del motor	2013-2020	●												
Desconexión de protección del motor	2013-2020	●												
Desconexión de protección del motor, desactivación manual	2013-2020	●												
Comprobación de fuga de combustible	2013-2020	●												
Protección bajar marcha - Bajar marcha máxima velocidad del vehículo (carga pesada del motor)	2013-2020	●												
Protección bajar marcha - Bajar marcha máxima velocidad del vehículo (carga ligera del motor)	2013-2020	●												
Adaptación del ralentí	2013-2020	●												
Desconexión del ralentí	2013-2020	●												
Calibración del temporizador de desconexión de ralentí	2013-2020	●												
Velocidad máxima de control de crucero	2013-2020	●												
Reset de la revisión del aceite	2013-2020	●												
Regeneración del filtro de partículas	2013-2020	●												
Interruptor adicional de velocidad PTO	2013-2020	●												
Carga máxima del motor PTO	2013-2020	●												
Velocidad PTO máxima	2013-2020	●												
Velocidad PTO máxima del vehículo	2013-2020	●												
Velocidad mínima PTO	2013-2020	●												
Índice de la rampa PTO	2013-2020	●												
Interruptor de velocidad de reanudación PTO	2013-2020	●												
Interruptor de velocidad establecida PTO	2013-2020	●												
Octavo dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Quinto dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Primer dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Cuarto dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Segundo dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Séptimo dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Sexto dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												

Isuzu bus

Modelo anual actualizado		Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Tercer dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Leyendo datos estadísticos	2013-2020					●								
Eje trasero, ratio bajo	2013-2020	●												
Reajuste NOx (óxido de nitrógeno)	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, límite inferior	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, velocidad máxima de aceleración del vehículo	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, velocidad máxima de del vehículo	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, regulador inteligente de velocidad en carretera	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, límite superior	2013-2020	●												
Límite de velocidad en carretera	2013-2020	●												
Datos de servicio	2013-2020	●												
Ajustar hora/fecha	2013-2020	●												
Tamaño del neumático	2013-2020	●												
Información del viaje	2013-2020	●												
Reseteo de la información de recorrido	2013-2020	●												
Calibración de actuador electrónico del turbocompresor de geometría variable	2013-2020	●												
Instalación de actuador electrónico del turbocompresor de geometría variable	2013-2020	●												
Exceso de velocidad del vehículo 1	2013-2020	●												
Exceso de velocidad del vehículo 2	2013-2020	●												
Antisellado del sensor de velocidad del vehículo	2013-2020	●												
Nivel de sensibilidad del antisellado del sensor de velocidad del vehículo	2013-2020	●												
Fuente de velocidad del vehículo, velocidad máxima del motor sin fuente de velocidad del vehículo	2013-2020	●												
Fuente de velocidad del vehículo, número de dientes de la rueda de sonidos del eje de cola	2013-2020	●												
Escribir VIN	2013-2020	●												
Turquoise Euro 4/5	2006-2013	●	●											
Luz de aviso del ABS OFF	2006-2013		●											
Electroválvula de ASR	2006-2013		●											
Deshabilitar tercer freno (ralentizador)	2006-2013		●											
Electroválvula de ABS frontal izquierda	2006-2013		●											
Electroválvula de ABS frontal derecha	2006-2013		●											
Control de la electroválvula de la mariposa de admisión	2006-2013	●												
Electroválvula de ABS trasera izquierda	2006-2013		●											
Electroválvula de ABS trasera derecha	2006-2013		●											

Isuzu bus

Modelo anual actualizado		Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Test de electroválvulas	2006-2013		●											
Turquoise Euro 6	2013-2020	●	●			●	●							●
Regeneración del DPF (DPD)	2013-2020	●												
Presión de rail de combustible	2013-2020	●												
Válvula de corte de combustible	2013-2020	●												
luces indicadoras del cuadro de instrumentos	2013-2020		●											
Control de la electroválvula de la mariposa de admisión	2013-2020	●												
Programar instalación de ABS	2013-2020					●								
Programar elevación de la plataforma de trabajo	2013-2020					●								
Programar tipo de motor	2013-2020					●								
Programar relación de marchas final	2013-2020					●								
Programar velocidad del motor de petición de PTO	2013-2020					●								
Programar marcha del velocímetro	2013-2020					●								
Programar compensación del neumático	2013-2020					●								
Programar tamaño del neumático	2013-2020					●								
Programar tipo de transmisión	2013-2020					●								
Sensores de velocidad de rueda	2013-2020		●											
Visigo Euro 4/5	2007-2013	●	●											
Luz de aviso del ABS OFF	2007-2013		●											
Electroválvula de ASR	2007-2013		●											
Deshabilitar tercer freno (ralentizador)	2007-2013		●											
Electroválvula de ABS frontal izquierda	2007-2013		●											
Electroválvula de ABS frontal derecha	2007-2013		●											
Control de la electroválvula de la mariposa de admisión	2007-2013	●												
Electroválvula de ABS trasera izquierda	2007-2013		●											
Electroválvula de ABS trasera derecha	2007-2013		●											
Test de electroválvulas	2007-2013		●											
Visigo Euro 6	2013-2020	●				●								
Adaptación del embrague acelerado	2013-2020					●								
Test de fugas de AdBlue®	2013-2020	●												
Reajuste del filtro postratamiento	2013-2020	●												

Isuzu bus

	Modelo anual actualizado	Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Mantenimiento de postratamiento	2013-2020	●												
Test de válvula de alimentación de aire	2013-2020	●												
Purgar actuador de embrague	2013-2020					●								
Purgar actuador de embrague (rápido)	2013-2020					●								
Purgar actuador de la caja de cambios	2013-2020					●								
Purgar bomba hidráulica	2013-2020					●								
Salidas de control	2013-2020					●								
Límite mínimo de velocidad del control de crucero	2013-2020	●												
Configuración del interruptor de control de crucero, compensación del conductor	2013-2020	●												
Desactivación de cilindro	2013-2020	●												
Reajuste del recuento de purgas del sistema de dosificación de líquidos de escape diésel	2013-2020	●												
Módulo de dosificación, test	2013-2020	●												
Invalidación de la válvula del actuador de control electrónico del combustible	2013-2020	●												
Reinicio limitado de la protección del motor	2013-2020	●												
Desconexión de protección del motor	2013-2020	●												
Desconexión de protección del motor, desactivación manual	2013-2020	●												
Acumulador de presión de llenado	2013-2020					●								
Comprobación de fuga de combustible	2013-2020	●												
Protección bajar marcha - Bajar marcha máxima velocidad del vehículo (carga pesada del motor)	2013-2020	●												
Protección bajar marcha - Bajar marcha máxima velocidad del vehículo (carga ligera del motor)	2013-2020	●												
Test de marchas	2013-2020					●								
Adaptación del ralentí	2013-2020	●												
Desconexión del ralentí	2013-2020	●												
Calibración del temporizador de desconexión de ralentí	2013-2020	●												
Velocidad máxima de control de crucero	2013-2020	●												
Reset de la revisión del aceite	2013-2020	●												
Regeneración del filtro de partículas	2013-2020	●												
Descarga del acumulador de presión	2013-2020					●								
Interruptor adicional de velocidad PTO	2013-2020	●												
Carga máxima del motor PTO	2013-2020	●												
Velocidad PTO máxima	2013-2020	●												
Velocidad PTO máxima del vehículo	2013-2020	●												
Velocidad mínima PTO	2013-2020	●												
Índice de la rampa PTO	2013-2020	●												

Isuzu bus

	Modelo anual actualizado	Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Interruptor de velocidad de reanudación PTO	2013-2020	●												
Interruptor de velocidad establecida PTO	2013-2020	●												
Octavo dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Quinto dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Primer dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Cuarto dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Segundo dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Séptimo dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Sexto dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Tercer dispositivo de velocidad PTO	2013-2020	●												
Leyendo datos estadísticos	2013-2020					●								
Eje trasero, ratio bajo	2013-2020	●												
Recalcular factor rdyn (radio dinámico del neumático)	2013-2020					●								
Reajuste NOx (óxido de nitrógeno)	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, límite inferior	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, velocidad máxima de aceleración del vehículo	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, velocidad máxima de del vehículo	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, regulador inteligente de velocidad en carretera	2013-2020	●												
Regulador de velocidad en carretera, límite superior	2013-2020	●												
Límite de velocidad en carretera	2013-2020	●												
Sistema de autoadaptación de la caja de cambios	2013-2020					●								
Punto de transferencia de autoadaptación	2013-2020					●								
Datos de servicio	2013-2020	●												
Ajustar hora/fecha	2013-2020	●												
Tamaño del neumático	2013-2020	●												
Información del viaje	2013-2020	●												
Reseteo de la información de recorrido	2013-2020	●												
Calibración de actuador electrónico del turbocompresor de geometría variable	2013-2020	●												
Instalación de actuador electrónico del turbocompresor de geometría variable	2013-2020	●												
Exceso de velocidad del vehículo 1	2013-2020	●												
Exceso de velocidad del vehículo 2	2013-2020	●												
Antisellado del sensor de velocidad del vehículo	2013-2020	●												
Nivel de sensibilidad del antisellado del sensor de velocidad del vehículo	2013-2020	●												
Fuente de velocidad del vehículo, velocidad máxima del motor sin fuente de velocidad del vehículo	2013-2020	●												

Isuzu bus

	Modelo anual actualizado	Motor	Frenos	Instrumentos	AC	Caja de cambios	Inmobilizador	Airbag	Multifunción	Servicio	EV	Suspensión	TPMS	ADAS
Fuente de velocidad del vehículo, número de dientes de la rueda de sonidos del eje de cola	2013-2020	●												
Escribir VIN	2013-2020	●												